

Verarbeitungsanleitung für Wasserabziehbilder

Motiv einige Sekunden in lauwarmes Wasser legen und durchfeuchten lassen.

Das Abziehbild im Wasser nicht am Einrollen hindern, sondern beobachten und warten, bis sich das Papier wieder etwas entspannt.

Durch vorsichtiges Probieren den Zeitpunkt feststellen, bis sich das ganze Motiv auf dem Trägerpapier schieben läßt.

Das Bild an den Rand des Trägerpapiers schieben, leicht am Tank oder sonstiger gewünschter Unterlage fixieren und Trägerpapier darunter wegziehen. Zur besseren Beweglichkeit und Korrekturmöglichkeit empfiehlt es sich, den Untergrund vorher etwas naß zu machen.

Sobald sich das Motiv in der richtigen Lage befindet, mit der glitschigen Seite des Trägerpapiers vorsichtig glattstreichen und Luft- und Wasserblasen herausdrücken.

Unsere Wasserabziehbilder sind nach der Trocknungsphase dauerhaft gegen Wasser und Öl sowie kurzfristig gegen Benzin resistent. Sie sind natürlich auch überlackierbar. Wichtig ist eine ausreichende, mehrtägige Trocknungszeit nach dem Aufbringen.

Beim Überlackieren mehrmals dünn einnebeln und zwischendurch ablüften lassen, das Abziehbild nicht in Klarlack ‚ertränken‘.

Zum Lacktyp können wir keine allgemeingültige Empfehlung abgeben, da die Verträglichkeit vom Untergrund und von veränderlichen Lackkomponenten mitbestimmt wird!

