

Montage **SIP Lambretta Felge** Installation **SIP Lambretta Rim**



Gewindebolzen an der Bremstrommel (Schlüsselweite 12mm) ausschrauben. Achtung, Linksgewinde!

Unscrew studs from brake drum (wrench size 12mm). Attention, left hand thread!



Die Schrauben im Uhrzeigersinn rausdrehen. Darauf achten, dass das Gewinde an der Bremstrommel nicht beschädigt wird.

Unscrew studs clockwise. Make sure not to damage the thread at the drum.



Schraubensicherung LOCTITE 243 (Art. 14100000) auf die neuen, mitgelieferten Stehbolzen auftragen.

Put some bolt adhesive on the the new studs LOCTITE 243 (Art. 14100000).



Neue Gewindebolzen gegen den Uhrzeigersinn von hinten eindrehen und festziehen.

Insert new studs from rear side of the brake drum counter clockwise.



SIP Schlauchlos Felge mit den mitgelieferten Scheiben, Sprengringen und Muttern festziehen.

Tighten SIP tubeless rims with washers, circlips and nuts.

facebook

[facebook.com/scootershop](https://www.facebook.com/scootershop)

You Tube

[youtube.com/scootershop](https://www.youtube.com/scootershop)

performance & style