

Montage Lager Lima Kurbelwelle Smallframe



Kurbelwelle auf Schraubstockbacken legen, Keil Kurbelwellenwange Art.-Nr. 251270 zwischen den Wangen verkeilen.



Lagerring auflegen und mit Schlagdorn Art.-Nr. 339710 vorsichtig aufschlagen.



Fertig - und jetzt ab mit der Welle ins Motorgehäuse!

