

Allgemeine Hinweise

Lackstifte dienen nur der Ausbesserung einzelner kleiner Kratzer und Lackschäden, nicht zur Lackierung größerer Bauteile - hierfür auf unsere SIP Lackspraydosen zurückgreifen.

Der Lackstift sollte vor Anwendung am Fahrzeug an einer unauffälligen Stelle, oder besser an separatem (nicht mehr benötigtem) Bauteil aufgetragen und nach Trocknung des Lackes auf Übereinstimmung des Farbtons mit dem Fahrzeug getestet werden.

Bei sogenannten Effektlacken wie Metallic- oder teilweise auch Matt-Lacken ist die zusätzliche Verwendung von Klarlack notwendig, da erst nach Auftragen der Klarlackschicht der Effekt zur Geltung kommt

Bei tieferen Kratzern oder Lackschäden können mehrere Schichten mit dem Lackstift aufgetragen werden, bis diese flächig ausgefüllt sind. Dabei aber nicht zu viel auf einmal auftragen und die jeweiligen Lackschichten immer austrocknen lassen.

Den Lackstift trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen.

Ideale Anwendungstemperatur zwischen 15°-25°C

Verwendung nur an wind- und witterungsgeschützten Stellen, am besten in gut belüfteten Räumen